

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten uns herzlich für den Kauf unseres handwerklich gefertigten Massivholzbettes bei Ihnen bedanken.

Im nachfolgenden Text ist der Aufbau Ihres Bettes in wenigen Schritten sorgfältig beschrieben. Der Aufbau des Vollholzbettes erfolgt in wenigen Minuten mit zwei Personen.

Bitte prüfen Sie Ihren erworbenen Artikel im ersten Schritt auf Vollständigkeit und auf eventuelle Transportschäden. Sollten Ihnen Transportschäden oder Materialfehler auffallen, möchten wir Sie bitten, sich schnellstmöglich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Achten Sie darauf, dass im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen und legen Sie unter alle Bauteile Textilien. Halten Sie sich bitte genau an die Beschreibung um Beschädigungen vorzubeugen.

Bitte bedenken Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Maserungsabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Werkstoff. Bitte achten Sie im Schlafraum auf ein gutes Raumklima. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 50 und 60 %.

Das ist gut für die Gesundheit und schont das Holz vor Verzug und Trocknungsrissen. Diese Eigenheiten sind durch uns nicht beeinflussbar und stellen keinen Mangel dar

Wir wünschen Ihnen angenehme Träume in Ihrem neuen Bett!

**Inhalt**

	geprüft		geprüft
1 Stück Kopfteil Bettrahmen		1 Stück Mitteltraverse*	
1 Stück Fußteil Bettrahmen		1 Stück Feder für Mitteltraverse*	
1 Stück Rückenlehne*		1 Stück Schleifschwamm (bei Zirbe)	
2 Stück Seitenteile		1 Stück Gummihammer	
1 Stück Bettkasten links			
1 Stück Bettkasten rechts			
1 Stück Nachtkonsole links			
1 Stück Nachtkonsole rechts			
2 Stück Fußteile Unterkonstruktion			
2 Stück Quertraversen Unterkonstruktion			

## Aufbauanleitung - 2 Personen 30 Minuten

### Schritt 1:

Beginnen Sie den Aufbau mit der Unterkonstruktion. Auf den beiden Fußteilen der Konstruktion werden die Quertraversen mit je zwei Schrauben mithilfe des Imbusschlüssels befestigt (Abb. 1+2).



Abb. 1



Abb. 2

### Schritt 2:

Stellen Sie die beiden Fußteile parallel zur späteren Platzierung des Kopfteils auf. Legen Sie die Mitteltraverse\* in die Aussparungen der Quertraversen (Abb. 3).



Abb. 3

### Schritt 3:

Die Seitenteile sind erkennbar an den vier vorgebohrten Löchern an der Seite, die sich am Fußteil des Bettes befinden soll (Abb. 5).

Befestigen Sie das erste Seitenteil des Bettrahmens mit zwei Schrauben mithilfe des Imbusschlüssels an der äußeren Aussparung der Quertraverse (Abb.4).

Aus den vier vorgebohrten Löchern wählen Sie den gewünschten Abstand der Unterkonstruktion zur Vorderkante des Bettrahmens.



Abb. 4



Abb. 5

### Schritt 4:

Am Fußende des Seitenteils werden zwei Dübel und zwei Schrauben in den vorgesehenen Löchern angebracht (Abb. 6)

Befestigen Sie das Fußteil des Bettrahmens am Seitenteil (Abb. 7). Ziehen Sie das Ende der Bolzenschrauben mithilfe einer Unterlegscheibe und einer Mutter durch die ovale Aussparung fest. Die beiden Dübel an der Mitteltraverse\* finden in Aussparungen am Fußteil Platz (Abb. 8).



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

#### Schritt 5:

Bringen Sie das zweite Seitenteil nach der gleichen Vorgehensweise wie das erste an. Das Kopfteil des Bettrahmens ist erkennbar an drei gleichen ovalen Aussparungen. Montieren Sie am Kopfteil wieder je zwei Schrauben und zwei Dübel an den Seiten und befestigen Sie diese mit Unterlegscheiben und Muttern. Achten Sie darauf, dass die Dübel der Mitteltraverse\* im Kopfteil plaziert sind.



Abb. 9

#### Schritt 6:

Bringen Sie an der Rückenlehne vier Dübel und drei Bolzenschrauben an (Abb. 10). Die drei Schrauben werden wieder mit Unterlegscheiben und Muttern gesichert.

Bringen Sie die Nachttischkästchen in die Führung am Kopfteil und fixieren Sie sie mit einer Schraube am Bettrahmen (Abb. 11).



Abb. 10



Abb. 11

Nun könne Sie den Lattenrost und die Matratze in Ihr Bett legen.

### **Pflegeanleitung**

#### **Holzoberfläche Zirbe Natur, roh belassen**

Die Oberfläche Ihres Zirbenbettes ist natürlich roh belassen, somit können sich die ätherischen Düfte ungehindert entfalten.

Falls Sie den typischen Zirbenduft einmal vermissen sollten, oder das Holz unansehnliche Flecken aufweist, nehmen Sie sich den mitgelieferten Schleifschwamm zur Hand und schleifen Sie das Holz ein wenig ab. Dadurch ist es wieder sauber und duftet wie frisch aus der Tischlerei. Kleinere Dellen reparieren Sie, in dem Sie ein nasses Tuch auf die beschädigte Stelle legen und mit einem heißen Bügeleisen über die zu bearbeitende Delle bügeln.

Pflegehinweis:

Die Holzoberfläche mit einem "nebelfeuchten" Schwamm vorsichtig reinigen. Bitte nur warmes Wasser, ohne Spülmittel verwenden! Wichtig: das nasse Holz sollte langsam trocknen. Ein schnelles Trocknen neben Ofen oder Heizung könnte zu Rissbildungen im Holz führen.

#### **Geölte Holzoberfläche**

Die Holzoberfläche ist mit einer hochwertigen Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt.

Feiner Staub kann wie Schleifpapier wirken, daher achten Sie darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit einem "nebelfeuchten" Staubtuch entfernt wird. Eine Auffrischung wird nach Bedarf erforderlich und richtet sich individuell nach der Nutzung. Für unsere mit Hartwachsöl öl-/wachsbehandelte Holzoberflächen empfehlen wir zur Auffrischung das OLI-NATURA Pflegewachs. Das Pflegewachs entsprechend Anleitung auf dem Gebinde gleichmäßig dünn mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf die saubere, trockene Fläche auftragen. Unmittelbar danach mit einem Baumwolltuch aufpolieren.

\*Mitteltraverse ab Bettbreite 1,40 m (Doppelbett).