

Sehr geehrte Damen und Herren,

EDDA

wir möchten uns herzlich für den Kauf unseres handwerklich gefertigten Massivholzbettes bei Ihnen bedanken.

Im nachfolgenden Text ist der Aufbau Ihres Bettes in wenigen Schritten sorgfältig beschrieben. Der Aufbau des Vollholzbettes erfolgt in wenigen Minuten mit zwei Personen. Bitte prüfen Sie Ihren erworbenen Artikel im ersten Schritt auf Vollständigkeit und auf eventuelle Transportschäden. Sollten Ihnen Transportschäden oder Materialfehler auffallen, möchten wir Sie bitten, sich schnellstmöglich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Achten Sie darauf, dass im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen und legen Sie unter alle Bauteile Textilien. Halten Sie sich bitte genau an die Beschreibung um Beschädigungen vorzubeugen.

Bitte bedenken Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Maserungsabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Werkstoff. Bitte achten Sie im Schlafraum auf ein gutes Raumklima. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 50 und 60 %.

Das ist gut für die Gesundheit und schützt das Holz vor Verzug und Trocknungsrissen. Diese Eigenheiten sind durch uns nicht beeinflussbar und stellen keinen Mangel dar

Wir wünschen Ihnen angenehme Träume in Ihrem neuen Bett!

Inhalt

- 1 Stück Kopfteil
- 1 Stück Fußteil
- 2 Stück Seitenteile
- 4 Stück Füße
- 1 Stück Mitteltraverse*
- 1 Stück Feder für Mitteltraverse*
- 1 Set Montageset
- 1 Stück Schleifschwamm (bei Zirbe)

geprüft



Aufbauanleitung: 2 Personen 10 - 15 Minuten

Schritt 1:

Legen Sie die Bauteile vor sich auf einer geeigneten Unterlage ab.

Schritt 2:

Drehen Sie die Bolzen in die vorgesehenen Rampamuffen* der Füße und stecken Sie die Dübel in die jeweiligen Lochbohrungen ein.

siehe Abb. 1

Schritt 3:

Nun befestigen Sie die Füße am Kopf- und Fußteil, indem Sie diese einfach einstecken und anschließend jeweils eine Unterlegscheibe und Mutter auf die Bolzen drehen. Die Mutter drehen Sie mit Hilfe des Maulschlüssels vorsichtig fest.

siehe Abb. 2

Schritt 4:

Danach werden die Seitenteile am Kopfteil befestigt, und im Anschluss wird dasselbe mit dem Fußteil gemacht.

Auch hier bitte wieder jeweils eine Unterlegscheibe und eine Mutter aufdrehen und befestigen.

Tipp: Durch das Drehen des Seitenteils können Sie zwischen zwei Einlegetiefen wählen.

siehe Abb. 3

Schritt 5:

Legen Sie die Mitteltraverse** ein und bestimmen Sie durch das Drehen (um 180°) Ihre gewünschte Einlegetiefe.

Nun können Sie die Lattenroste und Matratzen in Ihr Bett legen.

Pflegeanleitung Holzoberfläche Zirbe Natur, roh belassen

Die Oberfläche Ihres Zirbenbettes ist natürlich roh belassen, somit können sich die ätherischen Düfte ungehindert entfalten.

Falls Sie den typischen Zirbenduft einmal vermissen sollten, oder das Holz unansehnliche Flecken aufweist, nehmen Sie sich den mitgelieferten

Schleifschwamm zur Hand und schleifen Sie das Holz ein wenig ab. Dadurch ist es wieder sauber und duftet wie frisch aus der Tischlerei. Kleinere Dellen reparieren Sie, in dem Sie ein nasses Tuch auf die beschädigte Stelle legen und mit einem heißen Bügeleisen über die zu bearbeitende Delle bügeln.

Pflegehinweis:

Die Holzoberfläche mit einem "nebelfeuchten" Schwamm vorsichtig reinigen. Bitte nur warmes Wasser, ohne Spülmittel verwenden! Wichtig: das nasse Holz sollte langsam trocknen. Ein schnelles Trocknen neben Ofen oder Heizung könnte zu Rissbildungen im Holz führen.

Pflegeanleitung Holzoberfläche geölt

Die Holzoberfläche ist mit einer hochwertigen Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt.

Feiner Staub kann wie Schleifpapier wirken, daher achten Sie darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit einem "nebelfeuchten" Staubtuch entfernt wird.

Eine Auffrischung wird nach Bedarf erforderlich und richtet sich individuell nach der Nutzung. Für unsere mit Hartwachsöl öl-/wachsbehandelte Holzoberflächen empfehlen wir zur Auffrischung das OLI-NATURA Pflegewachs. Das Pflegewachs entsprechend Anleitung auf dem Gebinde gleichmäßig dünn mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf die saubere, trockene Fläche auftragen. Unmittelbar danach mit einem Baumwolltuch aufpolieren.

Abb. 1:



Abb. 2:



Abb. 3:



EDDA Packliste		
Einzelteile		Stück
Muttern (M 8mm)		17
Unterlegscheiben (16x8,4x3mm)		17
Holzdübel (10x40mm)		35
Stiftschrauben Gesamtlänge der Bolzen (M 8x 60mm)		17
Maulschlüssel (13mm)		1

*Rampamuffen sind eingelassene Muttern im Holz

**Mitteltraverse ab Bettbreite 1,40 m (Doppelbett).