

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten uns herzlich für den Kauf unseres handwerklich gefertigten Massivholzbettes bei Ihnen bedanken.

Im nachfolgenden Text ist der Aufbau Ihres Bettes in wenigen Schritten sorgfältig beschrieben. Der Aufbau des Vollholzbettes erfolgt in wenigen Minuten mit zwei Personen. Bitte prüfen Sie Ihren erworbenen Artikel im ersten Schritt auf Vollständigkeit und auf eventuelle Transportschäden. Sollten Ihnen Transportschäden oder Materialfehler auffallen, möchten wir Sie bitten, sich schnellstmöglich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Achten Sie darauf, dass im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen und legen Sie unter alle Bauteile Textilien. Halten Sie sich bitte genau an die Beschreibung um Beschädigungen vorzubeugen.

Bitte bedenken Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Maserungsabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Werkstoff. Bitte achten Sie im Schlafraum auf ein gutes Raumklima. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 50 und 60 %. Das ist gut für die Gesundheit und schont das Holz vor Verzug und Trocknungsrissen. Diese Eigenheiten sind durch uns nicht beeinflussbar und stellen keinen Mangel dar

Wir wünschen Ihnen angenehme Träume in Ihrem neuen Bett!

**Inhalt**

- 1 Stück Kopfteil
- 1 Stück Fußteil
- 1 Stück Seitenteil
- 2 Stück Seitentraversen
- 1 Stück 1 Meter Lattenrost
- 1 Stück Auszugelement inkl. Lattenrost
- 1 Set Montageset
- 1 Stück Schleifschwamm (bei Zirbe)

Unterschrift:

geprüft


---



## **Aufbauanleitung: 2 Personen 10 Minuten**

### **Schritt 1:**

Legen Sie die vorhandenen Bauteile vor sich auf einer geeigneten Unterlage ab.

### **Schritt 2:**

Lehnen Sie das Kopfteil an einem geeigneten Platz an oder halten Sie es aufrecht und schrauben Sie das Seitenteil, worauf nicht der Auszug geplant ist, an dem Kopfteil an.

**Abb 1 + Abb 2**

### **Schritt 3:**

Nun die Holzdübel, nur auf der Seite von den zu montierenden Seitenteilen, in die davor vorbereiteten Löcher einstecken. Jetzt die 2 Stück Stehbolzen mit dem kurzem Gewindeende in das Kopfteil einschrauben. Danach sollte das Seitenteil vorsichtig eingeführt und festgeschraubt werden.

**Abb 3**

### **Schritt 4:**

Ebenso das Fußteil an das einzelne Seitenteil anschrauben.

**Abb 4**

### **Schritt 5:**

Bauen und schrauben Sie nun die Traversen an die schon vorhandenen Kopf-, Seiten- und Fußteile.

**Hierbei ist zu beachten, dass es eine linke und eine rechte Traverse gibt. Legen Sie die Traversen aus und prüfen Sie ob die Bohrungen der Traverse mit den Bohrungen des Lattenrostes übereinstimmen.**

**Die extra angerfertigten Rundungen an den Traversen muss an der Außenseite des Bettes nach unten zeigen!**

Am Besten nach diesem Schritt (besonders bei Zirbenbetten) das Bett leicht feucht abwischen.

**Abb 5**

### **Schritt 6:**

Den Lattenrost (1m) zwischen die eingebauten Traversen platzieren und an den vorgefertigten Löchern im Kopfteil befestigen. Ebenso die restlichen Schrauben reindreihen und mit dem vorhandenen Imbusschlüssel festziehen.

**Abb 6**

**Schritt 7:**

Den vormontierten Auszug seitlich in das Bett reinheben über die beidseitigen Rollanschläge und dann den Auszug reinschieben.

**Abb 7****Schritt 8:**

Am Ende die Matratzen ( in 1 Meter und 0,80 Meter) auf die Lattenroste auflegen und es ist für einen guten und angenehmen Schlaf gesorgt! ;)

**Abb 8****Pflegeanleitung****Holzoberfläche Zirbe Natur, roh belassen**

Die Oberfläche Ihres Zirbenbettes ist natürlich roh belassen, somit können sich die ätherischen Düfte ungehindert entfalten.

Falls Sie den typischen Zirbenduft einmal vermissen sollten, oder das Holz unansehnliche Flecken aufweist, nehmen Sie sich den mitgelieferten Schleifschwamm zur Hand und schleifen Sie das Holz ein wenig ab. Dadurch ist es wieder sauber und duftet wie frisch aus der Tischlerei. Kleinere Dellen reparieren Sie, in dem Sie ein nasses Tuch auf die beschädigte Stelle legen und mit einem heißen Bügeleisen über die zu bearbeitende Delle bügeln.

**Pflegehinweis:**

Die Holzoberfläche mit einem "nebelfeuchten" Schwamm vorsichtig reinigen. Bitte nur warmes Wasser, ohne Spülmittel verwenden! Wichtig: das nasse Holz sollte langsam trocknen. Ein schnelles Trocknen neben Ofen oder Heizung könnte zu Rissbildungen im Holz führen.

**Geölte Holzoberfläche**

Die Holzoberfläche ist mit einer hochwertigen Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt.

Feiner Staub kann wie Schleifpapier wirken, daher achten Sie darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit einem "nebelfeuchten" Staubtuch entfernt wird. Eine Auffrischung wird nach Bedarf erforderlich und richtet sich individuell nach der Nutzung. Für unsere mit Hartwachsöl öl-/wachsbehandelte Holzoberflächen empfehlen wir zur Auffrischung das OLI-NATURA Pflegewachs. Das Pflegewachs entsprechend Anleitung auf dem Gebinde gleichmäßig dünn mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf die saubere, trockene Fläche auftragen. Unmittelbar danach mit einem Baumwolltuch aufpolieren.

**Abb 1**



**Abb 2**



**Abb 3**



**Abb 5**



**Abb 4**



**Abb 6**



**Abb 7**



(Rollanschlag)

**Abb 8**

